

S K H  M E

# FURNITURE CARE GUIDE





## การดูแลทั่วไป

เฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้ยาวนาน คงทน มาจากการดูแลอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี ใช้ผ้าสะอาด เช็ดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเบาๆ เป็นประจำจะช่วยรักษาและยืดอายุเฟอร์นิเจอร์ของคุณให้ดูใหม่อยู่เสมอ ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในบริเวณที่โดนแดดจัดหรือใกล้กับช่องระบายอากาศเพราะอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์ซีดจางหรือแตกกรอบเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ วิธีการดูแลเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นที่สามารถทำได้ประจำ คือ การปิดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง ในกรณีที่มีน้ำหกใส่เฟอร์นิเจอร์ แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ซับเบาๆ บริเวณที่เปียกจากนั้นตามด้วยผ้าแห้ง ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายได้

หากไม่อยู่บ้านหลายอาทิตย์ควรเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทบ้างเล็กน้อยจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณไม่เกิดความชื้นซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเชื้อรา



## โซฟาผ้าและสิ่งทอ

วัสดุผ้ามีความหลากหลายในการดูแลรักษา SK HOME จึงแบ่งการดูแลรักษาเป็นตามประเภทของผ้า ดังต่อไปนี้

- วัสดุผ้ากลุ่มเคลือบสารกันน้ำและสิ่งสกปรก : วัสดุผ้าในกลุ่มดังกล่าวสามารถป้องกันคราบเหนื่อ คราบกาแฟและสิ่งสกปรกด้วยลักษณะของฟิล์มเคลือบป้องกันผ้า ทำให้ของเหลวสามารถกลิ้งอยู่บนผิวผ้าได้ในช่วงแรกและสามารถนำผ้ามาซับบริเวณที่สกปรกได้ทันที โดยไม่ต้องคราบใดๆ ไว้ ทั้งนี้อายุการใช้งานของสารเคลือบผ้าที่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และสามารถหลุดออกได้หากมีการซักล้างหรือเช็ดถูที่มากเกินไป
- วัสดุผ้ากลุ่ม EASY CLEAN : วัสดุผ้าในกลุ่มดังกล่าวมีเทคโนโลยีเคลือบเส้นใยผ้า ซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาดเพียงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดตรงบริเวณคราบสกปรก เช่น คราบชอสหรือคราบปากกาเมจิก คราบเหล่านั้นก็จะหายไป ทั้งนี้ผ้าในลักษณะกลุ่มนี้จะไม่มีความสมบัติในการสะท้อนน้ำและน้ำมัน ทำให้หากมีของเหลวหกบริเวณผ้าจะเกิดการซึมเปื้อนได้
- วัสดุกลุ่มผ้าทอไปและผ้าเส้นใยขน : วัสดุผ้าในกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีสารเคลือบใดๆ บนตัวผ้า เนื่องจากคุณสมบัติของผ้าและกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนส่งผลให้สามารถทำความสะอาดได้ โดยการเช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดหมาดๆ เท่านั้น



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แนะนำ

กรณีมีรอยเปื้อนหลงเหลืออยู่สามารถผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ซับเบาๆ จากขอบด้านนอกของบริเวณที่เป็นรอยเข้าไปยังกึ่งกลาง จากนั้นซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาด เพราะอาจทำให้เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนสีหรือเกิดรอยเปื้อนยิ่งกว่าเดิมได้ หรือหากต้องการถอดซัก สามารถใช้บริการซักแห้งโซฟาจากผู้ให้บริการทั่วไปได้





## โซฟาหนังแท้และ ไมโครไฟเบอร์



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แนะนำ

- ทำความสะอาดพื้นผิวหนังแท้อย่างสม่ำเสมอ บริเวณที่นั่ง เบาะพิงหลัง ควรเช็ดทำความสะอาดมากกว่าปกติเพราะเป็นส่วนมากที่มีการใช้งานบ่อยกว่าจุดอื่นๆ
- ทำความสะอาดฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรกตามซอกมุมของโซฟาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เศษฝุ่นที่ติดโซฟา ทำให้เกิดรอยต่อหนังแท้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดบ้านหรือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ที่ไม่ใช่สำหรับเครื่องหนังทำความสะอาดหนังแท้โดยเด็ดขาด เนื่องจากน้ำยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผิวหนังแท้ได้
- สีหนังแท้อาจมีการซีดจางหรือเข้มขึ้น อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนังแท้กับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง อาจเกิดความเสียหายกับตัวหนังแท้ได้
- โปรดหลีกเลี่ยงวัตถุที่อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการใช้งานในการนั่ง เช่น กระจุก, ซิป, หัวเข็มขัด เป็นต้น
- โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของที่เป็นเคมี เช่น หนังสือพิมพ์ หมึกปากกา กรณีเกิดรอยเปื้อนจากคราบปากกาหรือคราบสิ่งสกปรก สามารถใช้สแตนคลีนเช็ดทำความสะอาดเพื่อลบคราบดังกล่าวได้

**หมายเหตุ :** ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดใดๆ กับกลุ่มหนังบูติก



**ไม้** วิธีการดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้เบื้องต้นที่สามารถทำได้เป็นประจำ คือ การบิดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง ในกรณีที่มีน้ำหกใส่เฟอร์นิเจอร์ แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ซับเบาๆ บริเวณที่เปียกจากนั้น ตามด้วยผ้าแห้ง ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาด เนื่องจากอาจทำให้ เฟอร์นิเจอร์เสียหายได้ แนะนำให้ใช้แผ่นรองแก้ว แผ่นรองจาน และแผ่นรองเมาส์อยู่เสมอเพื่อ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้งานหรือถูกความร้อนและสารเคมีต่างๆ

**หินอ่อน** พื้นผิวของหินอ่อนคุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นหินโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หากมีน้ำหก หรือหยดบนพื้นผิวควรรีบซับทำความสะอาด เพื่อป้องกันคราบฝังลึก โปรดระมัดระวังอาหาร และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกรด เพราะอาจจะกัดกร่อนหรือทำให้สีหมองลง

**โลหะ** การทำความสะอาดวัสดุหรือพื้นผิวโลหะ เช่น ทองคำ ทีวี สามารถใช้ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด หรือผ้านุ่มๆ ในการทำความสะอาดก็เพียงพอแล้ว ไม่ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือสารทำลายอื่นๆ บนพื้นผิวโลหะเดี๋ยวดังกล่าว ควรใช้แผ่นรองจานหรือ แผ่นรองแก้วทุกครั้ง เมื่อใช้สิ่งของที่อาจขีดข่วน





## กลไกระบบปรับนอน

- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ปรับนอนที่ไม่ถูกวิธี เช่น การปรับในขณะที่ทำนั้งที่ไม่พร้อมหรือลุกจากที่นั่งในขณะที่มีการปรับท่านอนค้างอยู่อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานได้
- หากเกิดปัญหากรณีระบบปิดเปิดไม่ทำงานให้เช็คปลั๊กสายไฟบริเวณด้านหลังโซฟา เนื่องจากอาจเกิดจากการขยับเลื่อนของปลั๊กทำให้ระบบไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- กรณีโซฟาปรับนอนมีการที่ยึดติดกัน สามารถถอดแยกประกอบได้โดยการขยับโซฟาไปด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อปลดล็อคตัวที่ยึดก่อนเคลื่อนย้ายโซฟา
- ควรวางโซฟาห่างจากผนังกำแพงอย่างน้อย 5 - 10 ซม. เพื่อเว้นระยะการปรับนอนไม่ให้ชนกับกำแพงเพื่อป้องกันการถลอกของวัสดุหุ้มบริเวณด้านหลัง
- หลีกเลี่ยงการปรับนอนในขณะที่มีเด็กเล็กเล่นอยู่บริเวณพื้นที่อาจเกิดการปิดทับโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้ใช้งาน
- ควรติดตั้งสายไฟกับเต้าเสียบให้หย่อน เพื่อเวลาปรับนอนจะไม่ทำให้สายไฟตึงและหลุดขาดได้
- ไม่ควรกดปุ่มหรือถ่วงดึงคันโยกค้างไว้หรือสลับกันเป็นเวลานานเกินไป
- ไม่ควรวางตุ้หรือของใช้ภายในบ้านกดทับสายไฟต่างๆ ของอุปกรณ์
- ควรหมั่นทำความสะอาดด้านใต้โซฟาปรับนอนเป็นบางครั้ง



## การซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนชิ้นส่วน

- หากลูกค้ามีความประสงค์ในการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากความเสียหายในการใช้งานสามารถติดต่อผ่านช่องทาง **LINE : @SKHOMESERVICE**
- หมายเหตุ : การซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ผ้า หนัง ไม้ เหล็ก อาจมีความต่างของสีวัสดุที่แตกต่างกันในแต่ละล็อตของการผลิต ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถขอชิ้นวัสดุเพื่อเทียบสีก่อนส่งซ่อม

